

取扱説明書
矢印灯 準防水
品番：＃１４１９１０００ 型式：ＺＩＢ－０４

1, 使用方法

- ①本商品裏面の３枚のマジックテープを開け、電池ボックスを取り出して下さい。
- ②電池ボックスのメイン電源スイッチをOFFにして、蓋をスライドさせて開けて下さい。単三型乾電池３本を、電池ボックス底面に表示されている極性を確かめて挿入して下さい。電池交換後は、確実に蓋をスライドさせて閉めて下さい。
- ③電池ボックスのメイン電源スイッチを、ON側にスライドさせて下さい。
- ④配線に負担がかからない様に、本商品裏面に電池ボックスを収納して、３枚のマジックテープを閉じて下さい。
- ⑤本商品表面のON/OFFスイッチを押して下さい。
- ⑥LEDが点灯し、矢印が順番に流れて点滅します。
- ⑦裏面のマグネット、ハトメを利用して取り付けして下さい。
- ⑧矢印灯を消す時はON/OFFスイッチを押してから、メイン電源スイッチをOFFにして下さい。矢印灯が点滅した状態でメイン電源スイッチをOFFにすると、矢印灯は消灯しますが、次回メイン電源スイッチをONにすると、直ぐに矢印灯が点滅します。

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①配線の劣化、本機の取り付けに異常が無いかを、定期的に確認して下さい。
- ②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないで下さい。
- ③本商品は**準防水仕様**です。**水中等では使用しない**で下さい。
- ④本商品の清掃に揮発性物質、シンナー、灯油等は使用しないで下さい。
- ⑤**LEDライトを直視しない**で下さい。
- ⑥本商品を車に取り付けて走行しないで下さい。
- ⑦本商品は、夜間のレッカー作業時等に使用する矢印灯です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑧本商品を長時間使用した後に、LED部分に触れないで下さい。
- ⑨本商品の収納は軽く折り曲げて収納して下さい。強く折り曲げたり、細かく折り曲げないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800